

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
**cable transmission**

**Коммутатор  
SW-80402/ILS(port90W 180W)**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный управляемый гигабитный сетевой коммутатор SW-80402/ILS(port90W 180W) с PoE предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические данные

Модель	SW-80402/ILS(port90W 180W)
Общее кол-во портов	6
Кол-во портов GE+PoE	4
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2 x 1000 Мбит/с
Мощность PoE на один порт (макс.) Вт	30
Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт)	90 (1й порт)
Стандарты PoE	180
Метод подачи PoE	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3bt
Топологии подключения	A (1,2+ 3,6-)
Буфер пакетов	A (1,2+ 3,6-) B 4,5(+), 7,8(-) (1й порт)
Таблицы MAC-адресов	Звезда, каскад, кольцо
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	4.1 МБ
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	8 К
Поддержка Jumbo frame	56 Гбит/с
Стандарты и протоколы	1000Mbps port – 1,488,000 пакетов/с
Функции уровня 2	16 К
Управление	IEEE 802.3 – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3z 1000 BaseX IEEE 802.3x
Индикаторы	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping, DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status, Statistics, Monitoring, Security, and Rate Limiting, Loop Detection, Port Mirroring
Питание	WEB interface; CLI, Telnet, TFTP, Console; SNMP V1/V2/V3 management RMONV1/V2 management; RMON management
Энергопотребление	P1, P2, PWR, Link, PoE, SFP Link, HW
Встроенная грозозащита	DC 12-57V (без PoE) DC 37-57V
Охлаждение	без PoE: <10Вт с PoE: 190Вт (макс)
Класс защиты	6 kV
Размеры (ШxВxГ) (мм)	Конвекционное (без вентилятора)
Вес (без упаковки) (кг)	IP40
Способ монтажа	41x157x115
Рабочая температура	0.9
	на DIN-рейку (вертикально)
	-40...+80°C

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-80402/ILS(port90W 180W) – 1шт.
2. Клеммная колодка – 1шт.
3. Датчик температуры и влажности – 1 шт.
4. Краткое руководство по эксплуатации –1шт.
5. Руководство по эксплуатации на CD –1шт.
6. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование промышленного сетевого коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Промышленный сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Промышленный сетевой коммутатор не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Промышленный сетевой коммутатор не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)